


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Votre montre

**QUANTIÈME COMPLET, PHASES DE LUNE, SECONDE,
CORRECTEURS SOUS CORNES, MÉCANISME CALENDRIER
ET PHASES DE LUNE SÉCURISÉ, AUTOMATIQUE
CALIBRE 6654, AUTONOMIE JUSQU'À 72 HEURES.**



6654



Correcteur sous corne



6654A

Le modèle de montre **6654A** se règle de la même manière.

LA COURONNE A DEUX POSITIONS :

Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, en position de mise à l'heure: permet de régler les heures et les minutes. Dans cette position, on peut bloquer l'aiguille des secondes en tournant très légèrement la couronne en arrière, ce qui permet de synchroniser la montre avec un signal horaire.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l'heure effectuée.

CORRECTION RAPIDE DU CALENDRIER :

Les correcteurs 1, 2, 3 et 4, situés sous les cornes du boîtier permettent le réglage du quantième complet et peuvent être actionnés avec un doigt.

1. Ajuster la date : correcteur 3, situé à 7 heures
2. Ajuster le jour : correcteur 4, situé à 11 heures
3. Ajuster le mois : correcteur 1, situé à 1 heure
4. Ajuster les phases lunaires : placer le disque sur la position pleine lune, correcteur 2, situé à 5 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l'aide d'un calendrier lunaire. Appuyer sur le correcteur 2 autant de fois que le nombre de jours écoulés depuis la dernière pleine lune.

IMPORTANT

La correction du quantième, du jour, de la phase de lune et du mois peut être effectuée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans risque d'endommager le mécanisme. Cependant, lors de l'entraînement de la lune – entre 17 heures et 19h30 – l'indicateur des phases de lune sautera uniquement la phase qui est en cours. Pour faire tourner le disque de plusieurs phases lunaires, le réglage doit être effectué en dehors de ce créneau horaire. Pour l'entraînement de la date et des jours – entre 20 heures et 24h30 – les indicateurs de la date et des jours sauteront uniquement la date et le jour qui sont en cours. Pour avancer de plusieurs dates ou de jours, le réglage doit être fait en dehors de ce créneau horaire.

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante, doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster la longueur du bracelet vous-même.

OUVERTURE

Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut (Fig.1). Pour ouvrir l'autre lame, procéder de la même façon (Fig.2)



Fig. 1



Fig. 2

FERMETURE

Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué sur les figures 3 et 4.



Fig. 3



Fig. 4

ADJUSTING THE STRAP:

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l'ardillon dans le trou désiré (Fig. 5). Déplacer l'ardillon dans un autre trou, si nécessaire.



Fig. 5

IMPORTANT

Ne pas tirer l'extrémité du bracelet vers le haut pour ouvrir la fermeture, l'ardillon pourrait se détacher complètement, la montre ne serait plus maintenue et pourrait tomber.